


Conmutador Unipolar



POSICION

	←	↑	→
	1	0	2
1	X		
2			X

CONTACTO

	ABIERTO
X	CERRADO

CONECTAR **(R)** A LAS FASES DE LINEA
 CONECTAR **(U)** Y **(U₁)** A LOS CONSUMOS